# PDK733 网络多功能表

使用说明书

广东迪控电子科技有限公司

电话: 0769-22429472 传真: 0769-22817380 全国服务热线: 400-6640-108 网址: www.dikonc.com 公司地址: 广东省东莞市南城区白马黄金一路2号国宁科技园 邮编: 523000

# 目录

1.	显着	示及操作	6
	1.1.	显示	6
	1.2.	显示内容说明(图1)	6
	1.3.	显示内容说明(图 2)	7
	1.3.1	组合按键功能	7
2.	编程	设置	7
	2.1.	基本参数设置	8
	2.2.	设置开关量输出(继电器报警)的参数(仅针对 2 次值)	9
	2.3.	时间、费率时段设置示意图1	.1
	2.4.	按功能码 0015: 设置电量是按一次值还是二次值显示1	2
	2.5.	对各项累积的电能进行清零1	2
	2.6.	设置需量周期1	.3
	2.7.	组合无功1特征字 和 组合无功2特征字1	.3
		按 SET 键约 3 秒钟进入设置状态1	.3
	2.8.	节能模式参数设置(针对液晶显示)1	.4
3.	附表	1: 开关量输出"do*-For"对应的内容,(针对 2 次值)1	.5
	3.1.	表 2: 液晶显示系列 PDK733 显示方式对应(设置"LOOK"选项)1	.6

### 概述

PDK733 多功能网路电力仪表,采用 96 外形以及极短的表体进深,特别适合狭小安装空间的应用,工业标准宽温液晶显示屏,具备良好的高低温显示特性,PDK733 表能实现全电量测量和显示,包括动态报警、开关量输入输出状态、SOE 事件记录、复费率、回路负荷率显示、谐波等、支持双通讯、变送输出功能。PDK733 表采用卡扣式固定设计,提高柜体装配效率,适用于各行业开关柜配电屏回路配电测控。



# 产品特点

方便安装——柜内深度小于 45mm,特别背部柜内空间,方便现场安装使用。

宽供电范围——仪表电源 AC/DC85-260V,交直流国际通用电压范围

信号输入——额定电流输入 1A、5A 可设置; 电压信号支持最高 690V 直接接入

显示全面——带模拟光柱显示电流、功率负荷率等

方便组网——标配 RS485 通讯接口,标准 Modbus-RTU 和 DL/T645-2007 双协议可选

高精度全电量测量——正反向有功电能计量,四限象无功电能计量。电能计量精度 0.5S 级。 灵活的扩展功能配置

\*最多8路无源开关量输入采集监测,最多4路DO接点输出(两路独立,两路共用)可实 现遥控或越限报警

\*可选有功电能脉冲与第2路 DO 复用,供 PLC 等采集实时总有功电能数据

\*可选复费率及需量功能,支持电能冻结;多种需量参数及时标;极值记录及时标等

\*可选谐波功能,实时监测系统总谐波畸变率,2-31次分次谐波含有率等

\*可选大容量(16MB)SOE 事件记录,记录实时量的负荷数据,形成负荷曲线,记录时间间 隔 1~60 分钟可以设置

\*可选第二路 RS485 接口,满足双后台系统数据监测通讯需求

\*可选最多3路4~20mA变送输出功能,通道间电气隔离,可免去信号隔离栅

# 技术指标

参数	性能指标			
	信号网路	三相三线、三相四线,详见接线图;		
	频率	45~65Hz;		
		AC 57.7/100V、230/415V		
於)信旦	电压	过负荷: 1.2 倍额定值 (连续); 2 倍额定值/1 秒;		
- 制八信 与		功耗: < 0.5VA (每路);		
		AC 1A、 5A		
	电流	过负荷: 1.2 倍额定值 (连续); 10 倍额定值/1 秒;		
		功耗: < 0.5VA (每路);		
	电压、电流、功率	0.2级		
精度	有功电能	0.5s 级		
	无功电能	2级		
中派	工作范围: AC/DC 85	W~260V		
电你	功耗: 主体功耗≤5VA;			

继电器输出		触点类型:常开 (电平输出或点动模式)				
		触点容量: AC 250V/3A DC 30V/3A;				
电能脉冲输出		输出方式:集电极开路的光耦脉冲;				
开关量输入		支持干接点输入, 内置 DC12V 电源;				
通讯		RS485 接口支持 Modbus-RTU 协议或 DLT645 规约;				
安全性	工频耐压	辅助电源、电压信号、电流信号之间工频耐压为 AC 2kV/1min; 开关量输入、脉冲输出、通讯、之间的工频耐压为 AC 1kV/1min;				
	绝缘电阻	输入、输出端对机壳>100MΩ;				
电磁兼容等级		符合 IEC 61000 标准 (4级);				
防护等级		IP51 (前面板), IP31 (柜内本体)				
使用环境		仪表工作温度: -25℃~+70℃; 显示屏工作温度-20℃~+70℃; 储存温度: -40℃~+85℃; 相对湿度: ≤95% 不结露; 海拔高度: ≤2500m;				

# 开孔及安装







	电压互感器 (PT)		
*	电流互感器 (CT)		
	熔断器		
	短路排		





VN V3 V2 V1







T1\*T1 T2\*T2 T3\*T3

5 6 7 8 9 10

L1

VN V3 V2 V1

4 3 2 1

h

三相四线3PT 3CT(设为3P4W)



#### 6 7 8 9 10 4 3 2 1 þ 1 L1L2 -L3 -Ν 三相四线平衡负载2PT 3CT(设为3P4W) VN V3 V2 V1 I1\* I1 I2\*I2 I3\*I3 5 6 7 8 9 10 4 3 2 1 ļ þ Π Π

I1\*I1 I2\*I2 I3\*I3

L1 -L2 -L3 -N -

三相四线3PT 2CT平衡负载(设为3P4W)

1.1. 显示



图 1



1.2. 显示内容说明(图1)

序号	显示内容	说明
1	A,B,C;Uab,Ubc,Uca	A,B,C: ABC 三相相值,Uab,Ubc,Uca:三相线值
2		四个象限
3	Max/Min/AVG	最大值/最小值记录/平均值
4	THD/HR	总谐波畸变率/次谐波含量
5	SOE/UNB	事件记录/不平衡
6		报警事件/通信
7	电能数据区域	电度量显示及参数设定等
8	T1234	复费率: 尖,峰,平,谷
9	NET/ $\Sigma$	净电能/总电能
10	DI 状态指示	开入状态
11	测量数据显示区	电流, 电压, 功率, 功率因数, 时间, 参数设定等
12	KVHZ	电压: V, kV; 频率: Hz
13	10 50 100 	负荷率
14	KA%PF	电流: A, kA; %: 百分比; 功率因数: PF
15	指示测量数据单位	有功功率: kW; 无功功率: kVar; 视在功率: kVA
16	指示电能单位	有功电能: kWh, MWh; 无功电能: kVarh, Mvarh; 视在电能: KVAh, MVAh

# 1.3. 显示内容说明(图 2)

四个按键从左到右依次为 SET 键、左键、右键、回车键。

按键	功能
SET 键	用于进入菜单和退出菜单;
	设置时:用于数字输入时位选择;
	界面时: 切换显示电流、电压等参数;
	设置时:用于数字输入时改变数值;
	界面时: 切换显示有功功率、无功功率等参数;
▲┘	设置时:用于进入下一层菜单或操作确认;
	界面时: 切换显示 4 象限电能等参数。

# 1.3.1. 组合按键功能

对于 LCD 的多功能表,增加了测量谐波功能,同时按住 ◀ 、▲ 2 个按键,进入显示谐

波状态,然后按 ▲ 按键, 切换显示电压 2-31 次谐波,按《 按键, 切换显示电流 2-31 次谐波,按 键,退出显示谐波状态;

"THD"表示各相电压(或电流)总畸变率。

"HR\*\*" 表示各相电压(或电流) \*\*次谐波含量。

10秒钟后,自动回到由设定的显示方式 显示内容。

# 2. 编程设置

按功能码 0011: 设置基本参数;

按功能码 0002: 节能模式参数设置;

- 按功能码 0012: 设置开关量输出(继电器报警),(针对 2 次值);
- 按功能码 0013: 设置时间和费率时段;
- 按功能码 0015: 设置电量是按一次值还是二次值显示;
- 按功能码 0018: 设置需量周期,最大需量统计时间;
- 按功能码 0019: 设置组合无功 1 特征字 和 组合无功 2 特征字;
- 按功能码 5670: 对各项累积的电能进行清零。

### 2.1. 基本参数设置

### 注: (PDK733 没有蜂鸣器)

长按 SET 键约 3 秒钟进入设置状态



接线方式选择 3or4, 按 ┵键确认并进入下个 参数设置

注:(3: 三相三线接线;4: 三相四线接线)



"Ct"设置电流变比 CT 的数值(如 500/5 设为 0100),按←<sup>1</sup>键确认并进入下个参数设 置







"Pt-P"设置电压变比 PT 数值的小数点位置,按↓键确认并进入下个参数设置



设置通讯地址 Addr, 按┵键确认并进入下个 参数设置 注: 出厂默认值为"0001" (地址范围: 1~247)







设置初始显示内容 Look, 按←<sup>1</sup>键确认并进入 下个参数设置

注:具体参数请参照附表2和附表3



"bEEP"设置蜂鸣器是否发音功能



本项设置完成,显示"-----",按┵键循环,按 SET 键退出,显示"END" 用户设置完后,可以通过 ↓」 键循环检查 所有设置参数。用户如只需要其中的某项参数,只要在此参数设置完并按 键保存 后,可按 SET 键直接退出。

2.2. 设置开关量输出(继电器报警)的参数

(仅针对2次值)

注: (PDK733 有四路)

长按 SET 键约 3 秒钟进入设置状态



输入功能码 0012, 按┵键确认



"do1-SELE ALAR"选择继电器动作方式, 按↓键确认

注: (ALAR: 报警控制; R485: 远程 485 控制)



"do1-For"设置第一路开关量输出 do1-For对应参数,按↓ 键确认 注:对应A相电流,设为"0030",其他的

参数对应代号见附表一。



"do1-Ti"设置第一路继电器 J1 报警延时, 按➡键确认(注: \*\*\*.\*秒)



"do1-Hi"设置第一路继电器报警上限数 值,按▲键确认

如:以100/5A上限越限10%,二次电流设置为5.5A,

先输入 0055, 在下一步移小数点后为 005.5



"do1-Hi-P"设置第一路继电器报警上限数值的小数点位置,按┵键确认



"do1-Lo"设置第一路继电器报警下限数 值,按➡键确认

如: 电流为 1A, 先输入 0010, 下一步移小 数点后为 001.0



do1-Lo-p"设置第一路继电器报警下限数值的小数点位置,按✦键确认



"do1-rE"设置第一路继电器报警上限回滞 值数值,按↓ 键确认

"dol-rE" to set the upper limit value 如: 以电流上限回滞值为例:设为 0.5,首 先在这一步输入 0005,在到下一步移小数点 000.5



"do1-rE-P"设置第一路继电器报警上限回 滞值数值的小数点位置 do1-rE-P, 按 键确 认

(依次类推,进行第二路,在这里省略了) 注: PDK733 网络多功能表暂不可设置第三 路。



本项设置完成,显示"---"按键循环, 按SET键退出,显示"END"用户设置完后, 可以通过 ↓ 键循环检查所有设置参数。 用户如只需设置其中的某项参数,只要在此 参数设置完成并按 ↓ 键保存后,可按 SET键直接退出。

### 2.3. 时间、费率时段设置示意图

(注:此设置只提供给液晶表,数码管表没有此项设置)

费率:	或尖 或 或 或 谷	或尖 或峰 或谷	或尖 或 或 或 平 武谷	或尖 或 峰 或 谷	或尖 或峰 或平	或尖 或 峰 或谷	或尖 或 或 平 或谷	或尖 或峰 或平	或尖 或峰 或平 或谷	或尖 或峰 或平 或谷	
क्रा का	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	E.
ну Iнј 00:	00		6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			9) 		8	24:0	00

注意事项:

- 1、 可设置10个时段, 4种不同的费率;
- 第一个时段的起始时刻是 00:00,第二个时段的起始时刻必须是第一个时段的结束时 刻,

依次往后,t10时段的结束时刻必须是24:00,若少于10段,则最后一个时段的结束时 刻必须设为24:00;

3、 每个时段的费率可以选择"尖"、"峰"、"平"、"谷" 其中之一。

输入功能码 0013, 按↓ 键确认



设置时间(年份), 20 \* \*, 按↓ 键确认并 进入下一步 设置时间(月份), \* \*, 按↓ 键确认并 进入下一步 设置时间(日期), \* \*, 按↓ 键确认并 进入下一步 设置时间(小时), \* \*, 按↓ 键确认并 进入下一步 设置时间(分钟), \* \*, 按↓ 键确认并进 入下一步

设置时间(秒), \*\*, 按↓ 键确认并进

入下一步



"t01"设置第一费率时段,00:00<sup>~</sup>\*\*:
\*\*,(右边的\*\*:\*\*表示此时段的结束时刻)
(设置完分钟后,按←键选择"尖"、"峰"、

"平"、"谷"四种费率 其中的一种。)按◀ 键 确认

(依次类推,进行2、3 ·······9、10 步,在 这里省略了)

按 SET 键退出,显示"END"

用户设置完后,可以通过 **↓** 键循环检查 所有设置参数。

用户如只需设置其中的某项参数,只要在此 参数设置完成并按 ↓ 键保存后,可按 SET 键直接退出。

# 2.4. 按功能码 0015: 设置电量是按一次值还

#### 是二次值显示

长按 SET 键约 3 秒钟进入设置状态



输入功能码 0015, 按↓ 键确认并进入下 一步 \_\_\_\_\_



选择电量的显示方式(按↑键可进行选择: "0001"表示按一次值显示; "0002" 表示按二次值显示。) 按↓ 键确认



本项设置完成,显示 "----", 按◀ 键循环, 按 "SET" 键退出



如果上一步按**↓**键,则循环,从此项开始 循环 。



如果上一步按 SET 键,则退出显"END"。

 2.5. 对各项累积的电能进行清零
 ★提醒:清零操作不可恢复,操作前请 做好电能记录!

长按 SET 键约 3 秒钟进入设置状态



输入功能码 5670, 按← 键确认并进入下一步



显示"CLER Y N" 是否对各项累积的 电能清零





按←键确定清除,显示 YES 结束显示 END

# 2.6. 设置需量周期





13

式参数设置。



本项设置完成,显示 "----", 按◀┘ 键循环, 按 "SET" 键退出

2.8. 节能模式参数设置(针对液晶显示)

长按 SET 键约 3 秒钟进入设置状态



输入功能码 0002, 按┵键确认并进入节能模



设定 LED 的节能参数(0002-0998),注: 其中 0002 表示设定 2 分钟,以此类推,0998 表示设定 998 分钟,大于 998 表示常亮状态, 按↓键,显示"-----",按↓键循环,按 SET 键退出,显示"END"

内容		内容	对应参数	
0 A 相有功功率		30	A相电流	
2	2 B 相有功功率		B 相电流	
4	C 相有功功率	34	C相电流	
6	3 相总有功功率	38	A 相功率因数	
8	A 相无功功率	40	B 相功率因数	
10	10 B 相无功功率		C 相功率因数	
12 C相无功功率		44	总功率因数	
14 3 相总无功功率		54	频率	
16 A 相视在功率		114	Uab 线电压	
18 B 相视在功率		116	Ubc 线电压	
20	20 C 相视在功率		Uca 线电压	
22	22 3 相总视在功率			
24 A相相电压				
26	26 B相相电压			
28 C相相电压				

3. 附表1:开关量输出"do\*-For"对应的内容, (针对2次值)

# 3.1. 表 2: 液晶显示系列 PDK733 显示方式对应(设置"LOOK"选项)

数	仪表显示窗显示内容	数	仪表显示窗显示内容
18.			
1	3相电流 3-phase current	2	频率,总功率因数有功电能
3	Uab, Ubc, Uca 线电压	4	Ua, Ub, Uc 相电压
5	频率,总功率因数,有功 电能	6	总有功功率,总无功功率,总视在功率
7	线电压,有功电能	8	相电压,有功电能
9	3相电流,有功电能	10	3相 分相有功功率,有功电能
11	总有功功率,总无功功 率,总视在功率,有功电 能	12	3相 分相无功功率,有功电能
14	3相 分相视在功率,有功 电能	16	3相 分相功率因数,有功电能
22	总无功功率,感性无功电 能	23	总无功功率,容性无功电能
26	总视在功率,视在电能		